

**LED LAMP  
VOYANT DEL  
LED-LEUCHTE  
SPIA LED  
LÁMPARA DE INDICADORES LED  
LÂMPADA CONDUTORA**



**ATTENTION:** Check power supply voltage and frequency. Use only modules and lamps with the same voltage and frequency ratings. Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing.

**ATTENTION:** Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation. Utiliser seulement des éléments et des lampes de même tension et de même fréquence. Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques.


**ACHTUNG:** Prüfen Sie die Spannung und Frequenz. Benützen Sie ausschließlich Module und Glühlampen die die selbe Spannung und Frequenzen angeben. Strom abschalten um einen elektrischen Schock zu vermeiden während der Installation oder Wartungsarbeit.

**ATTENZIONE:** Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza. Usare solo moduli e lampadas con la stessa tensione e frequenza. Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio.


**ATENCION:** Comprobar tensión y frecuencia de alimentación. Utilizar módulos y lámparas con la misma tensión y frecuencia. Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas.

**ATENÇÃO:** Verificar a tensão e frequência da alimentação. Só utilizar módulos e lâmpadas com as mesmas tensões e frequências. Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção.

**Lamp Installation  
Installation de la Lampe  
Glühlampen-Montage  
Installazione della Lampada  
Montagem da Lâmpada  
Instalación de la Lámpara**



**Lamp Removal  
Retrait du Voyant  
Entfernen der Leuchte  
Smontaggio Spia  
Retirada de La Lámpara  
Remoção da Lâmpada**



**Application Notes: Lamp Installation  
Notes d'Application: Installation de la Lampe  
Anwendungshinweise: Glühlampen-Montage  
Note di Applicazione: Installazione della Lampada  
Notas de la Aplicación: Montagem da Lâmpada  
Notas Sobre Aplicação: Instalación de la Lámpara**

**50 mm / 70 mm Light Modules  
Modules à Voyant 50 mm / 70 mm  
50-mm / 70-mm-Lichtmodule  
Moduli Luci 50 mm / 70 mm  
Módulos de Luz de 50 mm / 70 mm  
Módulos de Luz de 50 mm / 70 mm**

1. Operating temperature -25°C to 70°C
1. Température de fonctionnement -25 à 70°C
1. Betriebstemperatur: -25° C bis 70° C
1. Temperatura operativa fra -25 e 70°C
1. Temperatura de operaciones - de 25°C a 70°C
1. Temperatura para operação: de -25°C a 70°C
2. For use in steady and flashing type light modules.
2. Pour utilisation dans les modules à voyant continu et clignotant .
2. Zur Verwendung mit Dauer- und Blinklichtmodulen.
2. Per uso sui moduli luci fissi e lampeggianti.
2. Para utilizar con los módulos de luz continua e intermitente .
2. Para uso em módulos de luz de tipo flash e constantes.